

SÜDWEST Imprägnier-Lasur

30275



Zastosowanie:

Imprägnier-Lasur to cienkowarstwowy lakier impregnujący do niestabilnych wymiarowo elementów drewnianych na zewnątrz. Podkład do stabilnego wymiarowo, wysoce chłonnego drewna w systemie z SÜDWEST Flächen-Lasur.

Typowe obszary zastosowań:

ogrodzenia, gonty, deski na pióro i wpust, konstrukcje kratownicowe

Cechy:

- Wysoka chłonność
- minimalna produkcja filmowa
- otwarte pory
- nie łuszczy się ani nie pęka
- zapobiegający kapaniu
- bez pasków oraz początku i końca skoku (jednolita powierzchnia)
- odporność na warunki atmosferyczne
- Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV dzięki przezroczystym pigmentom tlenku żelaza
- z prewencyjną ochroną przed glonami i grzybami
- bez związków aromatycznych (VdL-RL-01)

Odcień koloru:

Standard:

0901 bezbarwny	
8931 jesion	8930 jasny dąb
8921 sosna	8927 stara sosna
8925 dąb	8919 teak
8924 orzech	8922 mahoń
8923 palisander	9551 heban

Fabryczne odcienie wszystkich kolorów:

Dostępne są inne odcienie kolorów i drewna

Opakowania: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 25 l

Zużycie:

50 - 80 ml/m²

Rzeczywiste zużycie zależy od właściwości i jest silnie uzależnione od czynników takich jak jakość/stan powierzchni i jej absorpcja wody. Dokładne wartości zużycia można określić poprzez wykonanie powłoki testowej.

Połysk:

Satynowy mat

Zastosowanie:

Zasady ogólne:

Przygotowanie podłoża i wykonanie prac powlekania musi odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Wszystkie prace związane z powlekaniami i przygotowaniem muszą być prowadzone zgodnie z obiektem i wymaganiami, którym obiekt będzie poddawany. Należy przy tym przestrzegać aktualnych arkuszy danych technicznych BFS, wydanych zgodnie z wytycznymi technicznymi wydanymi przez Federalny Komitet Ochrony Farb i Materiałów. Patrz również VOB, część C DIN 18363, ustęp 3 Prace malarskie i lakiernicze.

Dalsza obróbka/usuwanie warstw farby, takie jak szlifowanie, spawanie, opalanie itp. może powodować powstawanie pyłu i/lub oparów. Prace należy wykonywać wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. W razie potrzeby stosować odpowiedni sprzęt ochronny (oddechowy).

Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, nośne i wolne od substancji rozdzielających. Nieznane podłoża należy przetestować pod kątem ich nośności i przydatności do nakładania dodatkowych warstw farby. W razie potrzeby należy przeprowadzić test na próbie powierzchni i sprawdzić przyczepność za pomocą przekroju poprzecznego i/lub poprzez przyklejenie i odklejenie taśmy tekstylnej. W przypadku powłok nadwozia (system powlekania) należy wykonać szlifowanie pośrednie między warstwami.

Przygotowanie podłoża:

Przeszlifuj szorstkie i zwiertzałe części drewna do podłoża. Oczyszcz i zeszlifuj stare powłoki nośne. Zaokrąglij ostre krawędzie drewna. Zapewnić wystarczający drenaż na powierzchniach poziomych. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 13 +/- 2% dla elementów stabilnych wymiarowo i 18% dla elementów niestabilnych wymiarowo.

Im bardziej suche podłoże, tym większa głębokość penetracji, co zwiększa funkcję ochronną i trwałość kolejnych powłok. W przypadku drewna tropikalnego czas schnięcia może ulec wydłużeniu ze względu na substancje zawarte w drewnie. W razie potrzeby należy przemyć powierzchnię środkiem SÜDWEST Holz-Entgrauer i nałożyć warstwę próbną. Nowe gładkie lub strugane powierzchnie drewniane przeszlifować i odpowiednio oczyścić.

Informacje podane w niniejszym arkuszu danych stanowią opis produktu. Stanowią one ogólne ostrzeżenia oparte na naszym doświadczeniu i testach i nie odzwierciedlają

konkretnego przypadku użycia. Z danych nie można wywnioskować żadnych roszczeń do

Wymiana. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego. Stary

wydania Kart Danych Technicznych tracą ważność wraz z nowymi wydaniem.

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST Imprägnier-Lasur

Usunąć żywicę i/lub substancje zawarte w drewnie. Jeśli to możliwe, nałożyć warstwę podkładową i pośrednią Imprägnier-Lasur na wszystkie strony nowych elementów drewnianych.

Na zewnątrz zaleca się wstępną obróbkę nieobrobionych lub luźnych elementów drewnianych podatnych na pleśń za pomocą SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Przestrzegać karty danych technicznych DIN 68800, część 3 i karty danych technicznych BFS 18.

Przetwarzanie:

Lakier impregnujący nadaje się do natychmiastowego użycia. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać. Optymalną powierzchnię uzyskuje się za pomocą pędzla. W zależności od podłoża malować 2-3 razy bez rozcieńczania.

Nie przetwarzać ani nie stosować w temperaturach powietrza i obiektów poniżej +5°C i powyżej +30°C.

"SÜDWEST Flächen-Lasur" jest zalecany jako powłoka pośrednia i końcowa dla elementów stabilnych wymiarowo.

Narzędzia czyszczące:

Stosować rozcieńczalnik do żywic syntetycznych.

Suszenie:

(przy +20 °C / 60% wilgotności względnej)

Powierzchnia nieprzywierająca: około 3

godzin Nieprzywierająca: ok. 4 godz.

Możliwość ponownej obróbki: ok. 12 godzin

W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

Specjalne ostrzeżenia

Nie nakładać na rozgrzane podłoża narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub podłoża drewniane, które mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w ciągu 2-3 godzin po aplikacji.

Bezbarwny odcień 0901 może być stosowany wyłącznie na zewnątrz w celu rozjaśnienia ciemnych odcieni maksymalnie do 10%.

Czas schnięcia może być opóźniony w przypadku pierwszej aplikacji na drewno bogate w zawarte substancje. Drugą warstwę należy nałożyć po wyschnięciu. Najlepszą odporność i trwałość uzyskuje się w przypadku średnio-ciemnych odcieni drewna, ponieważ zapewnia to optymalną ochronę przed promieniowaniem UV, a drewno nie nagrzewa się zbyt mocno.

Dyrektywa EG 2004/42/EG:

Produkt "Impregnier Lasur" mieści się w maksymalnej wartości LZO kategorii produktów f (700 g/l) i dlatego jest zgodny z LZO.

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych

(528/2012): Zawiera karbaminian 3-jodo-2-propynylo-butyli (IPBC) jako substancję czynną do ochrony powłok zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (528/2012), art. 58 ust. 3.

Deklaracja VDL (substancje zawarte):

żywice alkidowe (pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne w zależności od odcienia koloru), mieszaniny węglowodorów alifatycznych, eter glikolu, dodatki reologiczne, stabilizatory światła, środki suszące, przeciwutleniacze, folia ochronna na bazie karbaminianu 3-jodo-2-propynylo-butyli (IPBC)

GISCODE: BSI 40

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa:

Zapewnić dobrą wentylację podczas przetwarzania farb i lakierów oraz podczas suszenia powłok. Przechowywać żywność, napoje i paszę dla zwierząt poza zasięgiem. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie jeść, nie pić, nie palić i nie wachać podczas pracy. Nie wdychać pyłu podczas szlifowania. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać wycieków do kanalizacji i cieków wodnych. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub kanalizacji należy powiadomić odpowiednie władze zgodnie z lokalnymi przepisami.

Więcej informacji można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki na stronie www.sudwest.sk.

Przechowywanie:

Otwarty pojemnik musi być szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym, suchym, ale wolnym od mrozu miejscu.

Zbieranie i usuwanie odpadów:

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie puste pojemniki. Podczas utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.

Porady techniczne:

W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej karcie technicznej, nasz personel serwisowy jest do Państwa dyspozycji: info@sudwest.sk

Od: czerwiec / 2018 / KM