

## Farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá

# SÜDWEST All-Deck Vorlack

30505



### Použitie:

All-Deck Vorlack je základný a medzivrstvový náter pre vysokokvalitné maliarske práce v interiéri.

### Vlastnosti:

- jednoduché spracovanie bez viditeľného prechodu
- vysoká odolnosť a tvárnosť náteru
- vysoká krycia schopnosť
- rýchle schnutie
- dobrá brúsiteľnosť
- vysoká plnivosť
- vynikajúce roztekание na povrchu
- vytvára extrémne matné povrchy
- možnosť nanášania štetcom, valčekom aj striekaním
- bez arómátov (VdL-RL-01)

**Farebný odtieň:** 9110 biela

**All-Color továrenské odtiene:** Ďalšie odtiene dostupné na vyžiadanie.

**Objem nádoby:** 375 ml, 750 ml, 2,5 l

**Spotreba:** 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> na náter

**Stupeň lesku:** matný

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a ich prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a paru. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť pomocou krížového prierezu a/alebo odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by ste mali medzi jednotlivými vrstvami použiť medzibrús.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúste až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistite a obrúste. Ostré drevené hrany zaoblite. Pri vodorovných plochách sa postarajte o dostatočný sklon odtoku. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyte s nitro riedidlom a naneste skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

### Podklad:

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a bez oddeľujúcich substancií.

### Vhodné podklady:

Staré nátery, kovy natreté základnou farbou, drevo a drevené materiály.

### Príprava podkladu:

#### Staré nátery:

Otestuje na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné a viac stabilné pre ďalšie vrstvy náterov, odstráňte bez zvyšku. Nosné a stabilné staré nátery dôkladne vyčistite a obrúste. Prípadne 1-krát natrite so SÜDWEST All-Grund. Dodržiavajte technický list.

#### Kovové podklady:

Kovové podklady odborne pripravte a natrite so SÜDWEST All-Grund. Dodržiavajte technický list.

# SÜDWEST All-Deck Vorlack

## Drevo a drevené materiály:

Drevené povrchy obrúste a vyčistíte v smere vlákien.

## Spracovanie:

Dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom alebo striekaním.

## Aplikácia striekaním

Postup	Dýza	Tlak materiálu / množstvo	Tlak vzduchu	Riedenie
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 5 %
Nízky tlak	stredná	cca 2/3	2/3 do max.	cca 5 %

## Podmienky spracovania:

Nespracovávajúte a neaplikujete pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5°C a ani na priamom slnečnom žiarení.

## Riedenie / čistenie náradia:

Použite riedidlo na farby syntetických živíc (bez arómátov).

## Schnutie:

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 100 µm hrubej mokrej vrstve).

Povrch nelepiť prach:	cca 4 hodiny
Nelepiť sa	cca 5 hodín
Možné prepracovať:	cca 6 hodín
Možné brúsiť:	cca 6 hodín (ručne) cca 24 hodín (strojovo)

Vyššia hrúbka vrstvy a nižšie teploty spomaľujú dobu schnutia.

## Dodatočné upozornenia:

Farby z alkydovej živice, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, majú vlastný typický zápach, ktorý môže byť aj po vyschnutí stále vnímateľný. Preto odporúčame na veľkoplošnú aplikáciu v obývacích priestoroch farby SÜDWEST na báze vody, ktoré sú odporúčané na použitie v interiéroch.

Konečný stupeň lesku saténovo lesklých náterov sa dostaví po približne 2 týždňoch. Pri vodorovne natieraných plochách a/alebo málo vetraných suchých miestnostiach sa môže schnutie spomaliť a môžu vzniknúť odchýlky stupňa lesku. Zabezpečte dostatočné teplo a vetranie. Optimálne preschnutie celkovej vrstvy zabezpečíte nanosením materiálu max. 100 µm na náter. Vyhnite sa vyšším hrúbkam vlhkých vrstiev, napr. pri striekaní na vodorovné plochy, pretože zreteľne spomaľujú preschnutie.

Biele a svetlé odtiene majú pri umelom alebo nedostatočnom prírodnom osvetlení sklon k žltnutiu. Pre tento typ produktu je to typické, a preto nevzniká nárok na reklamáciu. Aby ste predišli chybným farbám, pred spracovaním musíte farbu na objekte otestovať. Reklamácie chybnej farby po spracovaní nie je možné uznať.

## Smernica ES 2004/42/ES:

Výrobok „All-Deck Vorlack“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov d (300 g/l), a preto je v súlade s VOC.

## VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Alkydové živice (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), anorganické a minerálne plnivá, alifatické uhľovodíkové zmesi, glykoly, detergenty, odpeňovače, antioxidanty, sušiacie látky, amorfne kyseliny kremičité.

**GISCODE:** BSL20

## Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

## Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

## Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

## Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Jún/2018/KM