

# Lakk specialitások

## SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray (műszaki adatlapot)

30225



### Alkalmazási terület:

Kívül és belül:

Megtevesztően valóságosnak tűnő eloxált hatású felületek létrehozására előkészített aljzatokon, illetve sérült eloxált rétegek vagy vágott élek javítására.

### Szubsztrátumok:

Alumínium, műanyag (kemény PVC, poliészter), régi festék, vas, színesfémek, fa és papír, üveg.

### Tulajdonságok:

- gyönyörű megjelenés
- Rendkívül időjárásálló
- Nagyon jó tapadás
- ellenáll a háztartási tisztítószereknek

**Színárnyalatok:** 8620 középbarna  
8630 sötétbarna  
8640 fekete-barna  
9315 alumínium

**Konténer:** **Fogyasztás:** 400 ml -

szórófejes doboz: rétegenként kb. 150 ml/m<sup>2</sup>

**Fényesség:** Selyemfény

### Alkalmazás:

#### Általános szabályok:

Az aljzat előkészítésének és festési munkák kivitelezésének meg kell felelnie a technika jelenlegi állásának. Minden bevonatolásnak és előkészítő munkának mindig a tárgyra és az arra vonatkozó követelményekre kell épülnie. Kérjük, olvassa el a Szövetségi Festék- és Vagyonvédelmi Bizottság által kiadott aktuális BFS-tájékoztatókat. Lásd még VOB, C rész DIN 18363, 3. bekezdés Festési és lakkozási munkák.

A festékrétegek további kezelése/eltávolítása, például csiszolás, hegesztés, kiégetés stb. veszélyes port és/vagy gőzt okozhat. Csak jól szellőző helyiségben végezze a munkát. Szükség esetén viseljen megfelelő (légzésvédő) védőfelszerelést.

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A nem biztonságos aljzatokat meg kell vizsgálni a teherbíró képesség és a későbbi bevonatokra való alkalmasság szempontjából. Szükség esetén hozzon létre egy tesztfelületet, és ellenőrizze a tapadást keresztmetszéssel és/vagy szövetszalag letépésével. Bevonószervezetek esetén az egyes bevonatok között közbenső csiszolást kell végezni.

Az elszürkült és előregedett faövezeteket a teherhordó aljzatig le kell homokozni. Tisztítsa meg és csiszolja le a régi bevonatokat. Kerekítse le az éles fa éleket. A vízszintes felületeken gondoskodjon megfelelő vízelvezető ferdeségről. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 12 %-ot keményfa esetében és a 15 %-ot puhafa esetében. Minél szárazabb az aljzat, annál nagyobb a behatolási mélység, ami javítja a védőfunkciót és a következő rétegek élettartamát. A száradást késleltető összetevőket tartalmazó trópusi fákat mossa ki nitróhígítóval, és vigyen fel egy próbabevonatot.

Külső területeken ajánlott a kezeletlen vagy a gombáknak kitétt, gombásodásra hajlamos faanyagot faanyagimpregnáló alapozóval előkezelni. Műszaki adatlap, DIN 68800, rész 3 és a BFS 18.

#### Felület előkészítése: Régi festés:

Ellenőrizze a szoros illeszkedést. Teljesen távolítsa el a nem teherbíró régi festést, és az aljzattól függően építse újra. Tisztítsa meg és alaposan csiszolja le az ép régi festést; ha szükséges, alapozza le SÜDWEST All-Grund vagy SÜDWEST All-Deck alapozóval.

#### Új fa kívülről:

Alapozza a SÜDWEST Wood Impregnation Primerrel, és vesse fel a SÜDWEST Venti Satin alapozót.

#### Új fa vagy faalapú anyagok belsejében:

Ha szükséges, alapozza le a SÜDWEST All-Grunddal, szükség esetén szintezze ki a teljes felületet, és vesse fel előzetesen a SÜDWEST All-Deck Vor-lacket.

#### Vas, acél:

Távolítsa el a rozsdát, és alapozza le kétszer SÜDWEST All-Grunddal.

# SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray (műszaki adatlapot)

**Cink:**

Tisztítsa meg a SÜDWEST Cink- és műanyagtisztítóval és alapozza meg kétszer a SÜDWEST All-Grunddal.

**Kemény műanyagok:**

Tisztítsa meg a SÜDWEST Cink- és műanyagtisztítóval és alapozza meg a SÜDWEST All-Grunddal.

**Alumínium (nem eloxált):**

Tisztítsa meg a SÜDWEST réz- és alumíniumtisztítóval, és alapozza meg kétszer a SÜDWEST All-Grunddal.

**Eloxált alumínium javításához:**

E célból tisztítsa meg a SÜDWEST réz- és alumíniumtisztítóval. Alapozó bevonat nem szükséges.

**Feldolgozás:**

Rázza erőteljesen a permeteződobozt legalább 2 percig (a golyónak jól hallhatónak kell lennie). Távolítsa el a rögzítőgyűrűt.

**Szárítás:**

(+ 20°C / 60 % relatív páratartalom)

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Porszáraz:           | 15 perc után           |
| át lehet permetezni: | kb. 15 perc elteltével |
| griffest:            | kb. 1 óra múlva        |
| megszáradt:          | kb. 24 óra elteltével  |

**Különleges megjegyzések:**

A színárnyalatokat, a fényességet és a fémes hatást a valódi eloxáláshoz igazították.

**2004/42/EK EK-irányelv:**

Az "Anodizáló hatású spray" termék nem tartozik a VOC-irányelv hatálya alá (nem tartozik a hatálya alá).

**Általános biztonsági tanácsok:**

A festékek és lakkok feldolgozása és szárítása során a jó szellőzésről. Tartsa távol az élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól.

Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

Csiszolási munka közben ne lélegezze be a port.

Csak jól szellőző helyiségekben használja.

Munka közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon és ne dohányozzon. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ne engedje a lefolyókba vagy vízfolyásokba kerülni. Folyók, tavak vagy csatornák szennyeződése esetén a helyi előírásoknak megfelelően értesítse az illetékes hatóságokat.

További információ a jelenlegi biztonsági adatlapon:

[www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

**Tárolás:**

légmentesen a felbontott tárolóedényeket. Tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

**Eltávolítás:**

Csak az üres tárolóedényeket dobja ki újrahasznosításra. Az ártalmatlanításnál be kell tartani a hatályos jogszabályi előírásokat.

**Műszaki tanácsadás:**

Értékesítési képviselőink szívesen válaszolnak minden olyan kérdésre, amelyre ez a műszaki adatlap nem ad választ. Ezen kívül műszaki ügyfélszolgálatunk szívesen válaszol minden részletes kérdésre a gyárban. (06324/709-0)

Állapot: november/2017/KM