

Speciální produkty

SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray

30225



Použití:

Interiér a exteriér:

Pro imitaci eloxovaných povrchů na předem připravených podkladech a pro opravy poškozených eloxovaných povrchů nebo řezných hran.

Souvislosti:

Hliník, plasty tvrdé PVC, polyester), staré nátěry, železo, neželezné kovy, dřevo a papír, sklo.

Vlastnosti:

- pěkný vzhled
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- velmi dobrá přilnavost
- odolnost vůči běžným čisticím prostředkům pro domácnost

Barevný odstín:	8620 středně hnědá
	8630 tmavě hnědá
	8640 černá a hnědá
	9315 hliník

Balení: **Spotřeba:** 400 ml rozprašovač

Spotřeba: Přibližně 150 ml/m² na jeden

nástřik **Lesk:** lesk: saténový lesk

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven.

Dodržujte aktuální technické listy BFS vydané podle technických pokynů Spolkového výboru pro ochranu barev a materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady se zkoušejí z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení dalších vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo nalepením a odlepením textilní pásky. U nátěrů karoserie (nátěrový systém) je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést mezibrus.

Zešedlé a zvětralé dřevěné povrchy obrousíte až na podklad. Staré nosné nátěry očistíte a přebrustete. Zaoblete ostré dřevěné hrany. U vodorovných povrchů zajistíte dostatečný sklon pro odtok vody. Vlhkost dřeva by neměla překročit 12 % u listnatého dřeva a 15 % u jehličnatého dřeva. Čím sušší je podklad, tím větší je hloubka penetrace, což zlepšuje ochrannou funkci a trvanlivost následných nátěrů. U dřeva z tropických stromů se sloučeninami, které zpomalují vysychání, omyjte nitrofedidlem a naneste zkušební nátěr.

Pro použití v exteriéru doporučujeme neošetřené nebo volné dřevo náchylné k plísním předem ošetřit přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržujte technický list, DIN 68800, oddíl 3 a pokyn BFS 18.

Příprava podkladu:

Stará barva:

Zkontrolujte pevné umístění. Odstraňte staré nátěry, které nosné a zhotovte nové podle podkladu. Staré nosné nátěry očistíte a důkladně přebrustete; případně použijte základní nátěr SÜDWEST All-Grund nebo mezinátěr SÜDWEST All-Deck Vorlack.

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení. Výměna, případně potřeby naší technickou poradnu. Staré vydání technických listů pozbývají platnosti novými vydáními.

SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray

Nové dřevo v exteriéru:

Naneste ochranný prostředek na dřevo SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund a napenetrujte přípravkem SÜDWEST Venti Satin.

Nové dřevo nebo dřevěný materiál v interiéru:

V případě potřeby naneste základní nátěr SÜDWEST All-Grund, případně utěsněte a natřete nátěrem SÜDWEST All-Deck Vorlack.

Železo, ocel:

Zbavte se rzi a naneste 2 vrstvy základního nátěru SÜDWEST All-Grund.

Zinek:

Očistěte čisticím a odmašťovacím prostředkem SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a naneste 2x základní nátěr SÜDWEST All-Grund.

Tvrdé plasty:

Očistěte čisticím a odmašťovacím prostředkem SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a naneste 2x základní barvu SÜDWEST All-Grund.

Hliník ():

Očistěte čisticím a odmašťovacím prostředkem SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a naneste 2x základní barvu SÜDWEST All-Grund.

Pro zušlechťování a povrchovou úpravu eloxovaného hliníku:

To vyžaduje čištění čisticím a odmašťovacím prostředkem SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Základní nátěr se neprovádí.

Zpracování:

Lahvičku s rozprašovačem silně protřepávejte po dobu nejméně 2 minut (kulička musí být zřetelně slyšitelná). Odstraňte bezpečnostní kroužek.

Sušení:

(+ 20 °C / 60 % relativní vlhkosti)

Prach se neusadí:	po cca 15 minutách
Stříkatelné:	po cca 15 minutách
Tuhý:	po cca 1 hodině
Vysušené:	Po cca 24 hodinách

Zvláštní upozornění:

Barevné odstíny, stupeň lesku a kovový efekt byly upraveny a přizpůsobeny skutečnému eloxování.

Směrnice EG 2004/42/ES:

Na výrobek "Eloxier Effekt-Spray" se nevztahuje směrnice o těkavých organických látkách (mimo oblast působnosti).

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů.

Jídlo, nápoje a krmivo pro domácí zvířata uchovávejte mimo dosah.

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a . Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte únikům do kanalizace a vodních toků.

Pokud jsou řeky, jezera nebo kanalizace znečištěné, oznamte to příslušným úřadům v souladu s místními zákony.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese ww.sudwest.sk](http://adrese.ww.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

SBěr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní .

Technické poradenství:

V případě dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: listopad / 2017 / KM