

Barvy a laky na vodní bázi

SÜDWEST AquaVision PU-Buntlack Satin

30770

Application:

AquaVision PU-Buntlack Satin je vysoce kvalitní malířská barva určená pro vnitřní a vnější nátěry. S AquaVision PU-Buntlack Satin dosáhnete povrchů s velmi dobrou pevností v tahu a vysokou odolností. Všechny odstíny, které se míchají v systému SÜDWEST Aqua-Mix, splňují požadavky "bezpečnostní normy pro dětské hračky" EN71- 3.

Podklady:

Podklady: Podpůrné staré nátěry, rozměrově stabilní dřevěné díly, podklady s nátěrem, jako jsou kovy a plasty.

Vlastnosti: Vhodný k nanášení nátěrových hmot na povrchy, které jsou v rozporu se zákonem:

- Mírný zápach
- snadné zpracování
- vysoká odolnost
- velmi dobrá pevnost v tahu
- vysoká krycí schopnost
- rychlé schnutí
- odolnost proti žloutnutí
- vysoká mechanická odolnost
- velmi snadné čištění (kroužková srážka)
- nepřilnavost k jiným nátěrům (v závislosti na teplotě nebo tlaku)

Barva.

Celobarevné tovární odstíny:

Barevné odstíny podle přání, např. podle vzorníku RAL, NCS nebo jiných.

Objem:

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l

Spotřeba:

cca 80 - 100 ml/m²

Stupeň lesku:

Střední lesk

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Všechny vrstvy a přípravky by se měly vždy řídit objektem a požadavky, kterým jsou vystaveny. Respektujte platné pokyny BFS, vydané podle technických směrnic pro malířské a lakýrnícké práce (směrnice pro dodavatele- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3- Malování a lakování. Při dalším zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, vypalování atd. může vznikat nebezpečný prach a/nebo výpary. Práce provádějte pouze v

dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez separačních látek. U nestabilních podkladů je třeba vytvořit zkušební plochu a v případě potřeby zkontrolovat přilnavost mezi mřížkami a/nebo obrysy textilních pásů. U vrstev nástavby byste měli mezi jednotlivými vrstvami použít meziplášťové broušení.

Zšedlé a zvětřelé dřevěné zóny obrousíte až k podkladu. Staré nosné nátěry očistíte a přebrousíte. Zaoblete ostré dřevěné hrany. U vodorovných povrchů zajistíte dostatečný sklon drenáže. Vlhkost dřeva by neměla překročit 12 % u tvrdého a 15 % u měkkého dřeva. Čím sušší je podklad, tím větší je hloubka penetrace, což zlepšuje ochrannou funkci a trvanlivost následných nátěrů. Dřevo z tropických stromů omyjte sloučeninami zpomalujícími vysychání nitrofedidlem a naneste zkušební nátěr.

Přeneste staré nátěry:

Zkouška na pevném místě. Staré nátěry, které nejsou nosné, odstraňte beze zbytku a znovu naneste podle podkladu. Nosné staré nátěry očistíte a důkladně obruste, popř. proveďte předběžný nátěr přípravkem SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Nové dřevo v exteriéru:

Namořte přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund a nechte 24 hodin zaschnout. Pro mezivrstvu a vrchní nátěr dřeva v exteriéru doporučujeme použít SÜDWEST AquaVision Holzfarbe nebo AquaVision Venti Satin.

Nové dřevo a dřevěné materiály v interiéru:

V případě potřeby naneste základní nátěr přípravkem SÜDWEST AquaVision All-Grund a proveďte celoplošný nátěr.

Železo a ocel v interiéru:

Důkladně odstraňte rez, odmastěte a natřete přípravkem SÜDWEST AquaVision All-Grund. V exteriéru natřete nátěrem SÜDWEST All-Grund (na bázi rozpouštědel).

Zinek a tvrdé plasty:

Očistěte přípravkem SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger a SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Hliník (neanodizovaný) a měď:

V případě, že se jedná o měděný (neolymovaný) materiál, je třeba jej očistit přípravkem SÜDWEST Kupfer- and Alu-Reiniger a natřít přípravkem SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ použití. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení. kompenzaci. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradenství. Staré vydání technických listů již nejsou s novými vydáními platná.

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST AquaVision PU-Buntlack Satin

Základní nátěr podkladů:

Pro dosažení obzvláště kvalitních povrchů doporučujeme provést mezivrstvu SÜDWEST AquaVision PU-Vorlack.

Zpracování:

Dobře promíchejte a nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním bez ředění. Následně používejte nekorodující nářadí. Pokud je to možné, aplikujte základní nátěr na dřevěné povrchy stříkáním. Zpracovávejte bez ředění.

Doporučené nářadí:

Pro natírání se doporučují štětce ze syntetických vláken. Pro válcování menších ploch jsou vhodné pěnové válečky. Na větší plochy použijte váleček z mikrovlákna a ihned poté váleček z pěnového vlákna.

Aplikace stříkáním:

Postup:	tryska	Tlak Materiál/množství	Tlak vzduchu	Ředění
Vysoký tlak	2,00 mm	-	2,0 bar	cca 5 - 10%
Nízký tlak	Střední	asi 3/4	max.	cca 5 - 10%
Bezvd uchov é (20°)	0,008" 0,012"	150 - 180 bar	-	neředěný
Bezvd uchov á teplota (60°)	0,008" 0,012"	100 - 120 bar	-	neředěný
Airmix	0,008"	100 - 120 bar	1,0 - 2,0 bar	neředěný

Podmínky zpracování:

Teplota a vlhkost ovlivňují schnutí a pevnost v tahu vodou ředitelných nátěrových hmot. Optimální teplota zpracování je 10 °C - 25 °C (přibližně 60% relativní vlhkost). Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti dochází ke zpoždění schnutí. Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 5 °C. Vysoké teploty a velmi nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu otevření.

Nástroje na ředění/čištění:

Čistá voda (kvalita pitné vody).
Během delších přestávek nebo po ukončení práce pracovní nástroje umyjte, namydlete a opláchněte.

Sušení:

(při teplotě +20 °C/ 60% relativní vlhkosti, tloušťce mokrého filmu 100 µm). Vyšší tloušťka vrstvy a/nebo nižší teploty zpomalí dobu schnutí.

Sušení a nepřilnavost:

(prach se nelepí) cca 1 hodina
Lze předělat: Přibližně 6 hodin

Poznámka:

Po 16 hodinách lze lak AquaVision PU-Buntlack Satin ručně přebrousit brusným padem. Před mechanickým broušením velkých ploch doporučujeme dobu schnutí přibližně 36 hodin.

Další upozornění:

Nenanášejte na vodorovné plochy zatížené vodou.

Stálost nátěru podle pokynu BFS č. 26:

Třída: 1. Třída: 1. Třída: 2. Třída: 3. Třída: 4. Třída: 5. Třída: 6. Třída: 7. Třída: 8: A, skupina 1 - 3 podle odstínu.

Směrnice ES 2004/42/ES:

Výrobek "AquaVision PU-Buntlack Satin" spadá do maximální hodnoty VOC kategorie výrobků d (130 g/l), a je tedy v souladu s VOC.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Akrylátové disperze, akrylátové PU-disperze (anorganické a/nebo organické pigmenty v závislosti na odstínu), anorganické bílé pigmenty, voda, alkoholové estery, glykoly, detergenty, neutralizátory, odpěňovače, polyuretanová zahušťovadla, amorfni kyseliny křemičité, frontální přísady, ochrana proti skladování na bázi methylchlorisothiazolinonu, methylisothiazolinonu a benzisothiazolinonu.

GISCODE: BSW20

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Při zpracování a sušení barev a laků zajistěte dobré větrání. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při broušení nevdechujte prach. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovoľte, aby se neředěný výrobek nebo jeho větší množství dostalo do spodních vod, vodních toků nebo kanalizace.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na adrese www.sudwest.sk.

Skladování:

Otevřenou nádobu pevně uzavřete a skladujte v chladném, suchém a nezmrazujícím prostředí.

Likvidace: Vložte do zásobníku a nechte ho odejít:

K recyklaci použijte pouze prázdné nádoby. Likvidujte v souladu s platnou legislativou.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto technickém listu, jsou vám k dispozici naši servisní pracovníci. info@sudwest.sk

Od: listopad/2018/KM