

Omietky do interiérov

SÜDWEST KH-InnenPutz K/R

30800

30805



Rozsah použitia:

Organická vnútorná omietka na kvalitné omietanie stien a stropov v interiéroch.

Vlastnosti produktu:

- Testovaný TUV
- S mechanickou záťažou
- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- Tónovateľný so SÜDWEST AquaMix-System

Farebný odtieň: 9110 prírodný biely

All-Collor-Werkstönung:

neobmedzene tónovateľný s malými výnimkami

Veľkosť balenia: 25 kg

Spotreba:

K 1,0 – 2,0-2,2 kg/m²

K 1,5 – 2,4-2,6 kg/m²

K 2,0 . 3,6-3,8 kg/m²

R 2,0 – 2,8-3,0 kg/m²

Malá odchýlka v spotrebe môže nastať podľa spracovania, podkladu a konzistencie.

Technické údaje:

1. **Hustota:** cca 1,7 – 1,9 g/cm³

Použitie:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a vykonanie omietacích prác musia zodpovedať aktuálnemu stavu techniky.

Všetky náterové a prípravné práce by sa mali riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt.

Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a /alebo pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez separačných látok. Neznáme podklady treba otestovať na nosnosť a vhodnosť ďalších náterov. Prípadne treba vyskúšať priľnavosť na vzorke z plochy.

Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé podklady:

Treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a ďalej spracovať podľa príslušného podkladu.

Staré podklady:

Uvoľnené nátery ako aj nenosné staré nátery a vrstvy treba odstrániť a následne vyčistiť (mechanicky alebo vhodným odstraňovačom).

Omietka maltovej skupiny PG II + III:

Pevné, normálne nasiakavé podklady a na hrubé porézne, pieskovacie, silne nasiakavé omietky natrieť základným náterom SÜDWEST InnenGrund a SÜDWEST StreichPutz.

Sadrové a hotové omietky maltovej skupiny PG IV (nie pre maltovú skupinu IV d) + V:

Treba natrieť základom SÜDWEST StreichPutz. Na veľmi nasiakavé podklady dodatočne natrieť základom SÜDWEST InnenGrund ako základ pred SÜDWEST StreichPutz.

Sadrové stavebné dosky:

Natrieť základom SÜDWEST StreichPutz.

Sadrokartónové dosky: Sadrokartónový povrch vrátane obrúseného ostierkovania treba natrieť základom SÜDWEST StreichPutz a tým ich pripraviť na ďalšie nátery. Pri prerážaní žltnutia treba urobiť dodatočný izolačný náter izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe L (pozri BFS technický list 12).

Podľa údajov výrobcu môže účinok svetla pôsobiaci dlhší čas na sadrokartónové dosky spôsobiť sfarbenie a tým môže neskôr spôsobiť zmeny farby krycej omietky a farebných náterov. Na posúdenie možného rizika zmien sa odporúča vykonať testovací náter cez viaceré rozsahy dosiek, vrátane ostierkovaného rozsahu.

SÜDWEST KH-InnenPutz K/R

Betón:

Treba odstrániť prípadné znečistenia od oleja, tuku a vosku. Poškodené miesta a lunkre zatrieť stierkou SÜDWEST Rapid Spachtel. Natrieť základom SÜDWEST StreichPutz.

Pórobetón: Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a vyhladiť. Potom ako základ natrieť StreichPutz.

Drevené, živicové, drevotriekové a izolačné drevené dosky: Navoskované dosky príslušne pripraviť. Natrieť základom SÜDWEST AquaVision All-Grund, následne SÜDWEST StreichPutz..

Nosné nátery:

Matné, slabo nasiakavé nátery priamo upraviť. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund pri silno nasiakavých starých disperzných náteroch.

Staré vápenné nástreky a farebné minerálne nástreky a nátery:

Podľa možnosti mechanicky odstrániť a plochy vyčistiť od prachu. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

Glejové farebné nástreky:

Dôkladne zmyť a príslušne upraviť podľa podkladu.

Nedržiace tapety: Odstrániť bezo zvyškov. Poumývať zvyšky lepidla a makulatúry. Medzery zatrieť hmotou SÜDWEST Profi-GF Spachtel a ďalej príslušne upraviť.

Plochy napadnuté plesňou: Plesňový povlak treba odstrániť namokro (napr. vykartáčovať, alebo zoškrabať). Vykonať ďalšiu úpravu so SÜDWEST Fungan®. Natrieť základom podľa druhu a povahy základu.

Plochy obsahujúce škvrny od nikotínu, vody, hrdzavie alebo mastnoty:

Plochy treba poumývať roztokom vody s pridaním domáceho odmasťovacieho prostriedku, nechať dobre vysušiť a vykartáčovať. Izolačný základný náter vykonať izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe L, podľa stavu natrieť druhýkrát nasledujúcou medzivrstvou SÜDWEST StreichPutz. Uvádzané náterové konštrukcie a návrhy nezbavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti otestovať a posúdiť podklady. Treba dodržiavať technické podklady k menovaným základným náterom a medzivrstvám.

Priprava materiálu:

Tónované materiály, špeciálne intenzívnejšie farebné odtiene, okrem homogenizácie farebného odtieňa pomocou vibrátora All-Color, je potrebné materiál vymiešať miešadlom na pastovitú omietku.

Spracovanie:

Omietku SÜDWEST KH-InnenPutz natiahnúť nerezovou lyžicou a stiahnuť na hrúbku zrna. Na štruktúrovanie použiť plastovú lyžicu. SÜDWEST KH-InnenPutz možno spracovávať strojovo na jemnú omietku.

Teplota spracovania:

Spracovávať a nechať vysušiť pri teplote vzduchu a objektu medzi +5°C a +30°C.

Sušenie:

Nové pretretie je možné po min. 24 hodinách pri teplote vzduchu a podkladu +20°C ako aj 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Zaťažiteľnosti a presušenosť je po 3 – 4 dňoch. Spravidla 1 mm hrubá vrstva sa suší 1 deň. Pri nižšej teplote a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa sušenie odpovedajúco spomaľuje.

Osobitné pokyny:

Pri tónovaných omietkach treba vybrať základný náter (SÜDWEST StreichPutz) v príslušnom farebnom odtieni. Pri hrúbke zrna pod 2 mm je potrebný základ najmenej so stupňom kvality Q2. Môže nastať tónovanie oproti komerčnému plnému odtieňu farby. Prídavné množstvo koncentrácie tónovania nesmie prekročiť 1 %. Pridaním pigmentových koncentrátov môžu sa zavliecť nepatrné množstvá rozpúšťadla a/alebo zmäkčovadla.

Deklarácia VDL:

Polymérová disperzia, dioxid titánu, silikátové plniace látky, organické plniace látky, voda, hydrofobizačné prostriedky, zahusťovače, dispergačné prostriedky, odpeňovače, máčadlá, skladovacie ochranné prostriedky na báze 1,2 benzisothiasolin-3-one (BIT).

GISCODE:

BSW 20

Smernica EG 2004/42/EG:

Tento produkt nespadá pod smernicu VOC.

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie. Potravinu, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovať mimo dosahu. Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou. Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie sa dostať nezriedené resp. vo väčších množstvách do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie. Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.

Zber odpadu:

Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: apríl/2019/PR

SÜDWEST KH-InnenPutz K/R



0672

SÜDWEST LACKE + FARBEN GmbH & Co. KG
Iggelheimer Str. 13
67459 Böhl-Iggelheim
14

DOP-Nr:SW-09
DOP-Nr:SW-10

EN 5824

KH InnenPutz MP
Omietka s organickými pojivami

Na steny, stropy, stĺpy, priečky v interiéroch

Reakcia látky pri požiaroch:	A2-s1, d0
Prijímanie vody	NPD
Priepustnosť vodnej pary	V2
Pevnosť väzby na betón	NPD
Trvanlivosť	NPD
Pevnosť ohybu:	NPD
Nebezpečné substancie	NPD