

## Materiały przygotowawcze

# SÜDWEST Kupfer und Alu Reiniger

30610



### Zakres zastosowania:

Do czyszczenia miedzi, mosiądzu i aluminium. Bardzo zabrudzone elementy miedziane, mosiężne lub aluminiowe, które mają być pokryte bezbarwnym lakierem, należy najpierw oczyścić pastą czyszczącą niezawierającą silikonu i wosku.

### Właściwości:

- Usuwa zanieczyszczenia, tłuszcz, środki antyadhezyjne i pozostałości korozji.
- Pasywuje oczyszczone powierzchnie na wiele godzin.
- W połączeniu z szlifowaniem na mokro za pomocą ściěrki szlifierskiej zapewnia dobrą przyczepność kolejnych powłok.

**Odcień koloru:** 0901 bezbarwny

**Opakowanie:** 500 ml

**Zużycie:** 100 ml / m<sup>2</sup>

### Zastosowanie:

#### Ogólne zasady:

Przygotowanie podłoża i wykonanie prac malarskich musi być zgodne z aktualnym stanem techniki. Wszystkie prace malarskie i przygotowawcze należy zawsze dostosować do obiektu i wymagań, jakim będzie on poddany. Proszę przestrzegać aktualnych kart technicznych BFS wydanych przez Federalną Komisję ds. Farb i Ochrony Materiałów. Zobacz również VOB, część C DIN 18363, paragraf 3 Prace malarskie i lakiernicze.

Dalsza obróbka / usuwanie warstw farby, np. szlifowanie, spawanie, opalanie itp. może powodować powstawanie pyłu i oparów. Pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby stosować odpowiednie środki ochrony (oddechowej).

Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, nośne i wolne od substancji rozdzielających. Nieznane powierzchnie należy przetestować pod kątem nośności i przydatności do nakładania kolejnych warstw farby. W razie potrzeby należy przetestować na próbce powierzchni i sprawdzić przyczepność za pomocą siatki i/lub kawałka taśmy. W przypadku nakładania kilku warstw farby należy wykonać szlifowanie między poszczególnymi warstwami.

### Obróbka:

Polerowane powierzchnie należy dokładnie przetrzeć miękką szmatką nasączoną środkiem czyszczącym Kupfer- und Alu-Reiniger, natychmiast spłukać wodą, a następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku silnie zabrudzonych podłoży należy mechanicznie usunąć zabrudzenia. W razie potrzeby delikatnie przeszlifować. Środek czyszczący „Kupfer- und Alu-Reiniger” umieścić w otwartym pojemniku. Wkładkę ścierną z tworzywa sztucznego (nie z wełny stalowej) o drobnym ziarnie zanurzyć w środku czyszczącym, zwilżyć powierzchnię i dokładnie przeszlifować. Po szlifowaniu natychmiast umyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nierówne podłoża należy przeszlifować na mokro papierem ściernym.

### Szczególne wskazówki:

Po czyszczeniu należy przeprowadzić test zwilżania wodą. Jeśli pojawi się „efekt perłowy”, należy powtórzyć czyszczenie. Środek czyszczący „Kupfer- und Alu-Reiniger” jest żrący. Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych.

### Dalsza obróbka:

Dalsza obróbka następuje po 2-3 godzinach schnięcia, np. bezbarwnym lakierem SÜDWEST Metall-Klarlack (przezroczystym lakierem do metali), farbą kryjącą SÜDWEST All-Grund (przeznaczając kart technicznych).

### Dyrektywa WE 2004/42/WE:

Produkt „Kupfer und Alu-Reiniger” nie podlega dyrektywie VOC (out of scope).

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Na podstawie naszych testów i doświadczeń stanowią one ogólne

informacje i nie stanowią konkretnego zastosowania. Nie można z nich wnioskować o odszkodowanie. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. Nowe wydanie powoduje utratę ważności poprzednich wydań.

# SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger

## Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Podczas prac i schnięcia farb i lakierów należy zapewnić dobrą wentylację.

Żywność, napoje i pasze dla zwierząt należy przechowywać w miejscu niedostępnym.

Należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

Podczas prac szlifierskich nie wolno wdychać pyłu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie rozcieńczony lub w większych ilościach nie może dostać się do wód gruntowych, zbiorników wodnych lub kanalizacji.

Więcej informacji można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki na [stronie www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

## Przechowywanie:

Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Przechowywać w chłodnym, ale nie zamarzającym miejscu.

## Zbieranie i utylizacja odpadów:

Do recykacji należy przekazywać wyłącznie puste pojemniki. Podczas utylizacji należy przestrzegać aktualnych przepisów prawnych.

## Doradztwo techniczne:

W przypadku wszelkich pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej karcie technicznej, prosimy o kontakt z naszym personelem serwisowym: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: listopad/2018/KM