

## Unutarnje žbuke

# SÜDWEST DekorPutz F

30785



### Upotreba:

Organska prskana žbuka fine strukture namijenjena visokokvalitetnom žbukanju dekorativnih površina zidova i stropova u interijerima.

### Svojstva:

- testirano od strane neovisnog TÜV instituta
- moguća obrada različitim opremama za prskanje
- brza i učinkovita obrada
- bez otapala i plastifikatora
- nijansirati u SÜDWEST AquaMix sustavu

**Nijansa:** 9110 prirodna bijela

**All-Color nijanse:** ograničeno nijansiranje

**Pakiranje:** 21 kg

**Potrošnja:** Normativna vrijednost 0,7 kg/m<sup>2</sup>

Potrošnja može varirati ovisno o obradi, opremi za prskanje, pritisku, podlozi i konzistenciji.

### Tehničke specifikacije:

- Gustoća:** 1,4 – 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Reakcija tvari pri požaru:** A2-s1, d0 (EN 13501-1)

### Primjena:

#### Opća pravila:

Priprema podloge i izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi prema objektu i zahtjevima kojima će objekt biti izložen. Pritom se pridržavajte väzení technických listova BFS-a, izdanih

prema tehničkim smjernicama od strane Saveznog odbora za zaštitu boja i materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odlomak 3 Radovi bojanja i lakiranja.

Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje brušenjem, zavarivanjem, štavljenjem itd. može stvoriti opasnu prašinu i/ili paru. Radove treba izvoditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ako je potrebno, koristiti prikladnu (dišnu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prirodnost.

### Priprema podloge:

#### Stare podloge:

Otpuštene premaze kao i nenosive stare premaze i slojeve potrebno je ukloniti i naknadno očistiti (mehanički ili odgovarajućim sredstvom za uklanjanje).

#### Žbuke mort grupe PG II + III:

Nanesite čvrste, normalno upijajuće podloge bez prethodne obrade. Grubo porozne, pjeskarene, jako upojne žbuke treba premazati SÜDWEST InnenGrund temeljnim premazom.

#### Gipsane i gotove žbuke grupe morta PG IV (ne za grupu morta IV d) + V:

Nanesite SÜDWEST InnenGrund temeljni premaz.

#### Ploče od gipsanih vlakana:

Upijajuće ploče premažite temeljnim premazom SÜDWEST InnenGrund.

#### Gips kartonske ploče:

Obojite površinu gipsane ploče, uključujući brušeno brtvilo, temeljnim premazom SÜDWEST InnenGrund.

Kod pojave žutila potrebno je nanijeti dodatni izolacijski premaz SÜDWEST Isolierfarbe L.

Prema podacima proizvođača gips-kartonskih ploča, površine gips-kartonskih ploča koje su dulje vrijeme bile izložene svjetlu mogu uzrokovati diskoloraciju i posljedičnu promjenu nijanse pokrivne žbuke i premaza u boji. Za procjenu mogućeg rizika od promjena preporuča se napraviti probni premaz na nekoliko površina, uključujući i cementirane površine.

# SÜDWEST DekorPutz F

**Beton:**

Moguća onečišćenja od ulja, masti i voska moraju se ukloniti. Oštećena područja i kamenac istrljajte SÜDWEST Rapid Spachtelom. Premažite sa SÜDWEST InnenGrund.

**Gazirani beton:**

Nanesite SÜDWEST InnenGrund temeljni p. i zagladite.

**Drvene, sa smolom, od iverica i izolacijske drvene ploče:**

U skladu s tim pripremite voštane ploče. Obojite temeljnom bojom SÜDWEST AquaVision All-Grund.

**Nosivi premazi:**

Mutni, slabo upijajući premazi mogu se izravno preraditi. Za visoko upojne stare disperzijske premaze nanesite SÜDWEST InnenGrund temeljni p.

**Stare vapnene i mineralne boje i premazi:**

Po mogućnosti mehanički ukloniti i ukloniti prašinu s površina. Nanesite SÜDWEST InnenGrund temeljni p.

**Glazurni premazi:**

Temeljito operite i prilagodite prema podlozi.

**Tapete:**

Ukloniti bez ostatka. Isperite ostatke ljepila i otpadni papir. Pokrijte praznine SÜDWEST Profi-GF Spachtelom i zatim premažite SÜDWEST InnenGrund temeljnim p.

**Površine napadnute plijesni:**

Uklonite sloj plijesni na mokro (npr. četkom ili struganjem). Provedite daljnje tretiranje SÜDWEST Funganom®. Nanesite temeljni premaz prema vrsti i karakteristikama podloge.

**Površine s mrljama od nikotina, vode, hrđe ili masti:**

Površine treba oprati otopinom vode s dodatkom kućnog odmašćivača, ostaviti da se dobro osuše i iščetkati. Nanesite izolacijski temeljni premaz sa SÜDWEST Isolierfarbe, ovisno o stanju, možda će biti potrebno nanijeti dvostruki izolacijski sloj.

**Priprema materijala:**

Tonirana žbuka, posebno intenzivnijih nijansi boja, osim homogeniziranja nijanse All-Color vibrirajućom mješalicom, materijal je potrebno miješati i mješalicom za pastozne žbuke.

**Obrada:**

Obraditi pištoljem za žbukanje s lijevkom (mlaznica 4.0) ili npr. Inomat M (mlaznica 4,5).

**Temperatura obrade:**

Obraditi i ostaviti da se osuši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta između +5 °C i +30 °C.

**Sušenje:**

Može se bojati nakon min. 24 sata pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti od 65%.

**Posebna upozorenja / posebne upute:**

Za postizanje ravnomjerne podloge i ravnomjernog prekrivanja potrebno je nanijeti temeljni premaz SÜDWEST EuroClassic.

Kod nijansiranja žbuke potrebno je odabrati temeljni premaz (SÜDWEST EuroClassic) u odgovarajućoj nijansi.

**VDL deklaracija (sadržane tvari):**

Polimerna disperzija, titanijev dioksid, silikatna punila, voda, sredstva za hidrofobiranje, vlakna, zgušnjivači, sredstva za dispergiranje, sredstva za vlaženje, sredstva protiv pjenjenja, sredstva za zaštitu tijekom skladištenja na bazi BIT/MIT (1:1).

**GISCODE:** BSW 20

**Direktiva 2004/42/EZ:**

Ovaj proizvod ne potpada pod VOC Direktivu.

**Opće sigurnosne upute:**

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade i sušenja boja i lakova.

Držati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Tijekom rada ne jesti, piti, pušiti ili udisati.

Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustite da nerazrijeđeni proizvod ili velike količine dospiju u podzemne vode, vodotokove ili kanalizaciju.

Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladištenje:**

Čuvajte na suhom, hladnom i zaštićenom od smrzavanja.

**Sakupljanje i odlaganje otpada:**

Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

**Tehnička podrška:**

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju:

[info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Travanj / 2019 / PR

# SÜDWEST DekorPutz F



0672

**SÜDWEST LACKE + FARBEN GmbH & Co. KG**  
Iggelheimer Str. 13  
67459 Böhl-Iggelheim  
14

DOP-Nr:SW-14

**EN 15824**

**DekorPutz F**  
**Žbuka s organskim vezivima**

Za zidove, stropove, stupove i pregrade u interijerima

Reakcija tvari pri požaru:	A2-s1, d0
Primanje vode	NPD
Propunost vodene pare	V1
Snaga prijanjanja na beton	NPD
Toplinska vodljivost	NPD
Izdržljivost	NPD
Opasne tvari	NPD