

Farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá

SÜDWEST All-Deck Metallic-Lack Satin

30720



Použitie:

Farba určená na vysokokvalitné, lesklé metalické nátery, na drevené, plastové alebo kovové podklady v interiéri aj exteriéri, ako napr. dvere, okná, brány, zábradlia, zárubne, drevené obloženie atď. Tiež je vhodná aj na renováciu neporušených starých náterov.

Pozor: Nenanášajte na termoplastické podklady.

Vlastnosti:

- brilantné povrchy
- veľmi dobré roztekanie na povrchu
- ľahká spracovateľnosť
- vysoká odolnosť a trvácnosť náteru
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- bez arómátov (VdL-RL-01)
- mierne tixotropná
- odolnosť voči nárazom

Farebný odtieň: RAL 9006 biely hliník
RAL 9007 šedý hliník

Ďalšie metalické farebné odtiene sú dostupné na vyžiadanie podľa vzorkovníka SÜDWEST All-Color Lack.

Objem: 750 ml, 2,5 l

Spotreba: 80 - 100 ml / m² podľa spracovania

Stupeň lesku: stredný lesk

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a ich prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a paru. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť pomocou krížového prierezu a/alebo odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by ste mali medzi jednotlivými vrstvami použiť medzibrús.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúste až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistite a obrúste. Ostré drevené hrany zaoblite. Pri vodorovných plochách sa postarajte o dostatočný sklon odtoku. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyte s nitro riedidlom a naneste skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a bez oddeľujúcich substancií.

Vhodné podklady:

Staré nátery, kovy natreté základnou farbou, tvrdé plasty, drevo a drevené materiály.

SÜDWEST All-Deck Metallic-Lack Satin

Príprava podkladu:

Staré nátery:

Otestuje na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné a viac stabilné pre ďalšie vrstvy náterov, odstráňte bez zvyšku. Nosné a stabilné staré nátery dôkladne vyčistite a obrúste. Prípadne 1-krát natrite so SÜDWEST All-Grund. Dodržiavajte technický list.

Kovové podklady:

Kovové podklady odborne pripravte a natrite so SÜDWEST All-Grund. Dodržiavajte technický list.

Tvrde plasty, napr. tvrdé PVC:

Vyčistite so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Plochu 1-krát natrite so SÜDWEST All-Grund. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 22.

Drevo a drevené materiály:

Drevené povrchy obrúste a vyčistite v smere vlákien.

Na natieranie drevených plôch v exteriéri odporúčame použitie SÜDWEST Venti Satin (rozmerovo stále diely) alebo SÜDWEST AquaVision Holzfarbe (obmedzene rozmerovo stále diely).

Spracovanie:

Dobre premiešajte a bez riedidla 1 – 2 krát naneste valčekom, štetcom alebo striekaním. Optimálne výsledky dosiahnete pri hrúbke mokrej vrstvy od cca 80 - 100 µm v jednom pracovnom postupe.

Optimálny účinok docielite striekaním. Pri aplikácii valčekom dbajte na rovnomerné nanášanie; materiál vo viacerých náteroch nanášajte krížovým valcovaním a potom dokončite rovnoobežnými ťahmi v jednom smere. Štetcom aplikujte len na malých plochách (pruhovitost' metalickými pigmentmi)

Aplikácia striekaním

| Postup | Dýza | Tlak materiálu / množstvo | Tlak vzduchu | Riedenie |
|-------------|---------|---------------------------|--------------|----------|
| Vysoký tlak | 2,0 mm | - | 2,0 bar | 10 % |
| Nízky tlak | stredná | 1/2 - 2/3 | max. | 10 % |

Podmienky spracovania:

Nespracovávajú a neaplikujte pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5°C a ani na priamom slnečnom žiarení.

Riedenie / čistenie náradia:

Použite riedidlo na farby syntetických živíc (bez arómátov).

Schnutie:

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 100 µm hrubej mokrej vrstve).

Povrch nelepi prach: cca 4 hodiny
Možné prepracovať: cca 12 hodín

Vyššia hrúbka vrstvy a nižšie teploty spomaľujú dobu schnutia.

Dodatočné upozornenia:

Optimálny účinok dosiahnete po aplikácii striekaním. Pri valčekovaní na väčších plochách rolujte rovnomerne jedným smerom. Podľa postupu aplikácie a hrúbky vrstvy docielite pri metalizovaných farbách rôzne povrchové efekty. Je to typické pre produkt a nevzniká žiadny nárok na reklamáciu.

Farby z alkydovej živice, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, majú vlastný typický zápach, ktorý môže byť aj po vyschnutí stále vnímateľný. Preto odporúčame na veľkoplošnú aplikáciu v obývacích priestoroch farby SÜDWEST na báze vody, ktoré sú odporúčané na použitie v interiéroch.

Konečný stupeň lesku saténovo lesklých náterov sa dostaví po približne 2 týždňoch. Pri vodorovne natieraných plochách a/alebo málo vetranych suchých miestnostiach sa môže schnutie spomaliť a môžu vzniknúť odchýlky stupňa lesku. Zabezpečte dostatočné teplo a vetranie. Optimálne preschnutie celkovej vrstvy zabezpečíte nanosením materiálu max. 100 µm na náter. Vyhnite sa vyšším hrúbkam vlhkých vrstiev, napr. pri striekaní na vodorovné plochy, pretože zreteľne spomaľujú preschnutie.

Svetlé odtiene majú pri umelom alebo nedostatočnom prírodnom osvetlení sklon k žltnutiu. Pre tento typ produktu je to typické, a preto nevzniká nárok na reklamáciu.

Stálosť farby podľa BFS návodu č. 26:

Trieda B, skupina 1 – 3 podľa farebného odtieňu

Smernica ES 2004/42/ES:

Výrobok „All-Deck Metallic-Lack Satin“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov d (300 g/l), a preto je v súlade s VOC.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Alkydové živice (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), anorganické a minerálne plnivá, efektne pigmenty, alifatické uhľovodíkové zmesi, glykoly, detergenty, odpeňovače, antioxidanty, sušiacie látky, povrchové prísady

GISCODE: BSL20

SÜDWEST All-Deck Metallic-Lack Satin

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Jún/2018/KM