

Posebni proizvodi

SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray

30225



Upotreba:

Interijer i eksterijer:

Za imitaciju eloksiranih površina na unaprijed pripremljenim podlogama, kao i za popravak oštećenih eloksiranih površina ili rezница.

Podloge:

Aluminij, plastika (tvrdi PVC, poliester), stari premazi, željezo, obojeni metali, drvo i papir, staklo.

Svojstva:

- lijep izgled
- visoka otpornost na vremenske utjecaje
- vrlo dobro prijanjanje
- otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u kućanstvu

Boja: 8620 srednjo smeđa
8630 tamno smeđa
8640 crno smeđa
9315 aluminij boja

Pakiranje: 400 ml sprej

Potrošnja: cca. 150 ml/m² na jedan sloj

Sjaj: satenski sjaj

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitne materijale. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i farbanje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prianjanje presjekom i/ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju nadogradnih slojeva (sustav premaza), potrebno je napraviti brušenje između pojedinih slojeva.

Brusite sive i otvorele drvene površine do podloge. Očistite i izbrusite nosive stare premaze. Oštiri drveni rubovi se zaokružuju. Za vodoravne površine osigurajte dovoljan nagib odvoda vode. Vlaga drva ne bi trebala prelaziti 12% za listopadno drvo i 15% za četinarsko drvo. Što je podloga suša, veća je dubina prodiranja, što poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja ostalih premaza. Drvo s tropskog drveća s mješavinama koje usporavaju sušenje, operite nitro razrjeđivačem i nanesite testni sloj. S vanjske strane preporučujemo prethodnu obradu neobrađenog ili rastresitog drva sklonog gljivicama SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Slijedite tehnički list, DIN 68800, dio 3 i BFS priručnik 18.

Priprema podloge:

Stari premazi:

Testirajte na čvrstom mjestu. Uklonite stare premaze koji nisu nosivi i stvorite nove prema podlozi. Temeljito očistite stare premaze i temeljito obrusite; ili upotrijebite SÜDWEST All-Grund temeljni premaz ili SÜDWEST All-DeckVorlack srednji sloj.

Novo drvo u eksterijeru:

Impregnirajte SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund impregnacijskom bojom za drvo i nanesite temeljni premaz SÜDWEST VentiSatin.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray

Novo drvo ili drveni materijal u interijeru:

Ako je potrebno, nanesite SÜDWEST All-Grund temeljni premaz, ili po potrebi nanesite po cijeloj površini SÜDWEST All-DeckVorlackom.

Željezo, čelik:

Uklonite hrđu i nanesite 2 sloja temeljnog premaza SÜDWEST All-Grund.

Cink:

Očistite sredstvom za čišćenje i odmašćivanje SÜDWEST Kupfer- undAlu-Reiniger i nanesite 2x SÜDWEST All-Grund temeljni premaz.

Tvrda plastika:

Očistite sredstvom za čišćenje i odmašćivanje SÜDWEST Kupfer- undAlu-Reiniger i nanesite 2x temeljnu boju SÜDWEST All-Grund.

Aluminij (neeloksiran):

Očistite sredstvom za čišćenje i odmašćivanje SÜDWEST Kupfer- undAlu-Reiniger i nanesite 2x SÜDWEST All-Grund temeljni premaz.

Za poboljšanje i modificiranje eloksiranog aluminija:

To zahtijeva čišćenje sredstvom za čišćenje i odmašćivanje SÜDWEST Kupfer- undAlu-Reiniger. Ne nanosi se temeljni premaz.

Obrada:

Snažno protresite sprej najmanje 2 minute (kuglica mora biti jasno čujna). Skinite sigurnosni prsten.

Sušenje:

(+ 20°C / 60 % relativna vлага zraka)

Prašina se ne taloži: nakon cca. 15 minuta

Može se prskati: nakon cca. 15 minuta

Čvrsto: nakon cca. 1 sat

Suhu: nakon cca. 24 sata

Posebna upozorenja:

Nijanse boja, stupanj sjaja i metalni efekt su uređeni i prilagođeni pravom eloksiranju.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

"EloxierEffekt-Spray" ne podliježe VOC (izvan opsega) direktivi.

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udješte prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u suhom, hladnom, ali ne smrzavajućem okruženju.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Studeni/2017/KM