

## Přípravné materiály

# SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger

30610



### Rozsah:

K čištění mědi, mosazi a hliníku. Velmi znečištěné měděné, mosazné nebo hliníkové díly, které mají být přelakovány bezbarvým lakem, je třeba nejprve očistit čistící pastou bez silikonu a vosku.

### Vlastnosti:

- Odstraňuje nečistoty, mastnotu, separační prostředky a zbytky koroze.
- Pasivuje čištěné povrchy po dobu několika hodin
- Ve spojení s mokřým broušením brusným roumem zajišťuje dobrou přilnavost následných nátěrů.

**Barevný odstín:** 0901 bezbarvý

**Balení:** Balení: 500 ml

**Spotřeba:** 100 ml/m<sup>2</sup>

### Použití:

#### Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být vždy řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom dodržujte aktuální technické listy BFS vydané Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a výparů. Pracujte pouze v dobře větraném prostředí. V případě potřeby používejte vhodné ochranné (dýchací) pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé povrchy se zkoušejí z hlediska nosnosti a vhodnosti pro následné nátěry. Případně proveďte zkoušku na vzorku plochy a vyzkoušejte přilnavost pomocí mřížky a/nebo pásky. Při nanášení více vrstev nátěru je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést broušení.

### Zpracování:

Leštěné povrchy je třeba důkladně oříť měkkým hadříkem namočeným v čistícím prostředku Kupfer- und Alu-Reiniger, ihned omýt vodou a poté oříť do sucha.

V případě silně znečištěných podkladů je třeba nečistoty odstranit mechanicky. Případně je jemně setřete. Čistič "Kupfer- und Alu-Reiniger" vložte do otevřené nádoby. Do čistícího prostředku jemnozrnné plastové brusné rouno (nikoli ocelovou vlnu), navlhčete povrch a důkladně jej obrousíte. Po broušení ihned omyjte čistou vodou a nechte uschnout. Nerovný podklad je třeba brousit za mokra smirkovým papírem na vodní bázi.

### Zvláštní pokyny:

Po vyčištění je třeba provést zkoušku smáčení vodou. Pokud se objeví "perleťový efekt", je třeba čištění opakovat. Čistič "Kupfer- und Alu-Reiniger" je korozivní. Používejte rukavice a ochranné brýle.

### Další zpracování:

Po 2-3 hodinách schnutí následuje další ošetření, např. bezbarvým lakem SÜDWEST Metall-Klarlack (bezbarvý lak na kovy), krycím lakem SÜDWEST All-Grund (dodržujte technické listy).

### Pokyn EG 2004/42/ES:

Na výrobek "Kupfer und Alu-Reiniger" se nevztahuje směrnice o těkavých organických látkách (mimo oblast působnosti).

Informace obsažené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Na základě našich testů a zkušeností představují obecné informace.

informace a nepředstavují konkrétní aplikaci. Není možné podat žádost o odškodnění. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradenství. S novou verzí přestávají platit staré verze.

# SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger

**Obecné bezpečnostní pokyny:**

Během práce a schnutí barev a laků musí být zajištěno dobré větrání.

Potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata by měly být mimo dosah.

Je třeba zabránit kontaktu s očima a kůží.

Při broušení se nesmí vdechovat prach. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nefeděný nebo ve větším množství se nesmí dostat do podzemních vod, vodních nádrží nebo kanalizace.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

**Skladování:**

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

**Sběr a likvidace odpadu:**

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

**Technické poradenství:**

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: november/2018/KM