



SILIKON SANITARNY



WŁAŚCIWOŚCI:

Silikon sanitarny PRONOVA to utwardzany octem, wysoce elastyczny uszczelniaacz silikonowy z długotrwałą ochroną powłoki przed rozwojem pleśni. Bardzo dobra przyczepność do szkła, emalii, płytek, ceramiki szklanej, aluminium, wanien akrylowych i wielu tworzyw sztucznych. Doskonała odporność na starzenie i promieniowanie UV. Bardzo dobre właściwości wygładzające. Odporność na standardowe domowe środki czyszczące. Trwale wodoodporny. Bardzo niski poziom emisji - szczególnie odpowiedni do wrażliwych zastosowań wewnętrznych.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Idealny do uszczelniania, a także łączenia, narożników i dylatacji w pomieszczeniach sanitarnych i mieskalnych, np. na płytkach, wannach, kabinach prysznicowych, umywalkach, zlewozmywakach i meblach kuchennych.

ZALETY PRODUKTU:

- ▶ Sieciowanie octowe
- ▶ Nieżółknący
- ▶ Wysoka elastyczność
- ▶ Trwale wodoodporny
- ▶ Bardzo dobre właściwości przetwórcze
- ▶ Długotrwała ochrona przed pleśnią
- ▶ Bardzo dobra przyczepność
- ▶ Odporność na standardowe domowe środki czyszczące
- ▶ Odporność na promieniowanie UV i starzenie

INFORMACJE TECHNICZNE:

Baza surowcowa: Polimer silikonowy utwardzany kwasem

Twardość Shore A: ok. 20 (±3)

Gęstość: ok. 1,03 g/cm³ (±0,03)

Odporność na temperaturę (utwardzanie): -40 °C do +180 °C

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +40 °C

Utwardzanie: ok. 2-3 mm/24 h ⁽¹⁾

Czas tworzenia się skóry: ok. 10-15 minut ⁽¹⁾

Dopuszczalne całkowite odkształcenie: ok. 25%

Dopuszczalna szerokość złącza: 5-25 mm

Normy i testy: EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

EN 15651-2: G-CC

EN 15651-3: XS1

GEV-Emicode® EC 1 plus bardzo niska emisja

⁽¹⁾ W zależności od temperatury, wilgotności, chłonności podłoża i głębokości spoiny. Dane zgodnie z normą DIN EN ISO 291 klimat +23 °C / 50% wilgotności względnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoża i powierzchnie klejenia muszą być solidne, czyste i wolne od kurzu, oleju i smaru. Ostrożnie usuń pozostałości starego silikonu za pomocą narzędzia tnącego (np. noża do fug PRONOVA). W przypadku krytycznych podłoży konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni klejenia za pomocą podkładu silikonowego (np. PRONOVA Joint Primer). W przypadku głębokich spoin i w celu uniknięcia trójkątnej przyczepności, należy wstępnie wypełnić spoiny profilem wypełniającym PRONOVA PE. Aby uzyskać doskonały rezultat, krawędzie złącza taśmą samoprzylepną.

PRZETWARZANIE:

Rozciąć kartusz powyżej gwintu, odciąć dyszę klipsa do żądanej szerokości złącza i przykręcić. Rozpyl silikon sanitarny PRONOVA równomiernie i bez zagłębień za pomocą standardowego pistoletu do kartuszy i wygładź w czasie tworzenia się naskórka za pomocą środka wygładzającego (np. PRONOVA Fugen Perfect) i odpowiedniego narzędzia (np. PRONOVA Fugen Ass). Natychmiast usunąć taśmę samoprzylepną i w razie potrzeby ponownie wygładzić.

CZYSZCZENIE:

Świeże zanieczyszczenia nieutwardzonym silikonem sanitarnym PRONOVA można usunąć benzyną lakową lub terpentyną. To samo dotyczy czyszczenia narzędzi.

Utwardzony uszczelniacz można usunąć tylko mechanicznie za pomocą odpowiedniego narzędzia tnącego (. noża do spoin PRONOVA).

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Prawidłowo przechowywany silikon sanitarny PRONOVA może być używany przez okres do 24 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Należy przestrzegać daty przydatności do użycia (BBD) na kartridżu.

DYSPOZYCJA:

Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Należy przestrzegać oficjalnych przepisów dotyczących utylizacji.

WAŻNE UWAGI:

Podczas utwardzania uwalniany jest kwas octowy. Nie nadaje się do metali zagrożonych korozją lub do tynku, betonu i piaskowca wapiennego, kamienia naturalnego/marmuru lub do obszarów podwodnych. Materiały odporne na przywieranie, takie jak PP, PE, Teflon®, a także podłoża zawierające bitum i smołę nie nadają się jako podkład. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań, w razie wątpliwości należy samodzielnie sprawdzić materiał.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa umieszczonymi na kartridżu i przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna pod adresem: **www.pronova-dichtstoffe.de**

FORMA DOSTAWY:

Pojemnik:	Wkład 300 ml
Opakowania:	12 sztuk/karton
Odcień koloru:	Przezroczysty, biały, srebrnoszary, jasnoszary, Manhattan, piaskowoszary, średnio szary, szary, antracytowy, czarny, beż Bahama, bambusowy, jasnobrązowy, brązowy, głęboko brązowy

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na intensywnych testach zastosowań w laboratorium i w praktyce oraz służą jako wytyczne i zalecenia. Nie stanowią one gwarancji ani rękojmi. Odpowiedzialność za odpowiednie zastosowanie spoczywa na użytkowniku. Ze względu na różne materiały i warunki pracy, na które nie mamy, w razie wątpliwości zalecamy przeprowadzenie własnych testów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 00 800 / 63333782 (numer bezpłatny dla telefonów stacjonarnych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Holandii). Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie wersje tracą ważność.