

## Unutarnje žbuke

# SÜDWEST SIL-Innenputz K

30825



### Upotreba:

Silikatna strugana žbuka ispitana na štetne tvari namijenjena kvalitetnoj žbuci žbukanih zidova i stropova u interjeru.

### Svojstva::

- vrlo dobra zaštita od plijesni
- Organski udio < 5%
- testirano od strane neovisnog TÜV instituta
- bez otapala i plastifikatora
- nijansirati u SÜDWEST AquaMix sustavu

Nijansa: 9110 prirodna bijela

All-Color nijanse: ograničeno nijansiranje

Pakiranje: 25 kg

### Potrošnja:

K 1,0 = 1,8 - 2,2 kg/m<sup>2</sup>

K 1,5 = 2,0 - 2,4 kg/m<sup>2</sup>

R 2,0 = 2,7 - 3,1 kg/m<sup>2</sup>

Potrošnja može varirati ovisno o obradi, podlozi i konzistenciji.

### Tehničke specifikacije:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Gustoća:             | 1,7 – 1,9 g/cm <sup>3</sup> |
| 2. Reakcija pri požaru: | A2-s1, d0                   |

### Primjena:

#### Opća pravila:

Priprema podloge i izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i

pripremni radovi moraju se voditi prema objektu i zahtjevima kojima će objekt biti izložen. Pritom se pridržavajte väzení tehničkih listova BFS-a, izdanih prema tehničkim smjernicama od strane Saveznog odbora za zaštitu boja i materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odlomak 3 Radovi bojanja i lakiranja.

Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje brušenjem, zavarivanjem, štavljenjem itd. može stvoriti opasnu prašinu i ili paru. Radove treba izvoditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ako je potrebno, koristiti prikladnu (dišnu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prionjivost.

### Priprema podloge:

#### Vrlo upijajuće podloge:

Nanelite SÜDWEST InnenGrund temeljni premaz ili i dalje obrađujte prema odgovarajućoj podlozi.

### Stare podloge:

Otpuštene premaze kao i stare premaze i slojeve koji više nisu nosivi potrebno je ukloniti i naknadno očistiti (mehanički ili odgovarajućim sredstvom za skidanje boje/dekapiranje).

### Žbuke mort grupe PG II + III:

Na čvrste, normalno upijajuće podloge i grubo porozne, pjeskarene, visoko upijajuće žbuke nanesite SÜDWEST InnenGrund temeljni premaz i SÜDWEST StreichPutz temeljni premaz.

### Gipsane i gotove žbuke grupe morta PG IV (ne za grupu morta IV d) + V:

Nanelite temeljni premaz SÜDWEST StreichPutz.

### Ploče od gipsanih vlakana:

Premažite upijajuće ploče temeljnim premazom SÜDWEST StreichPutz.

### Ploče od suhozida:

Obojite površinu gipsanih ploča, uključujući i brušeni kit, temeljnim premazom SÜDWEST StreichPutz.

Kod pojave žutila potrebno je nanijeti dodatni izolacijski premaz SÜDWEST Isolierfarbe L.

Prema podacima proizvođača gips-kartonskih ploča, površine gips-kartonskih ploča koje su dulje vrijeme bile

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. Predstavljaju opća upozorenja temeljena na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir konkretan slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti nikakvi zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetovanju. Stara izdanja tehničkih listova gube valjanost novim izdanjima.

# SÜDWEST SIL-Innenputz K

Izložene svjetlu mogu uzrokovati diskoloraciju i posljedičnu promjenu nijanse pokrivne žbuke i premaza u boji. Kako bi se procijenio mogući rizik od promjena, preporuča se napraviti probni premaz na nekoliko površina, uključujući i cementirane površine.

#### Beton:

Moguća onečišćenja od ulja, masti i voska moraju se ukloniti. Oštećena područja i udubine prekrijte SÜDWEST Rapid Spachtelom. Nanesite temeljni premaz SÜDWEST StreichPutz.

#### Gazirani beton:

Nanесите SÜDWEST InnenGrund temeljni p. i zagladite. Nanесите temeljni premaz SÜDWEST StreichPutz.

#### Drvene ploče, ploče od smole, iverice i izolacijske drvene ploče:

U skladu s tim pripremite voštane ploče. Nanесите SÜDWEST AquaVision All-Grund primer i zatim nanесите SÜDWEST StreichPutz.

#### Temeljni premazi:

Premazati temeljnom bojom SÜDWEST StreichPutz.

#### Stare vaspene i mineralne boje i premazi:

Po mogućnosti mehanički ukloniti i ukloniti prašinu s površina. Nanесите temeljni premaz SÜDWEST StreichPutz.

#### Glazurni premazi:

Temeljito operite i prilagodite prema podlozi.

#### Tapete:

Ukloniti bez ostatka. Isperite ostatke ljeplila i otpadni papir. Pokrijte praznine sa SÜDWEST Profi-GF Spachtel i nanесите SÜDWEST StreichPutz temeljni premaz.

#### Površine napadnute pljesni:

Uklonite sloj pljesni na mokro (npr. četkom ili struganjem). Nastavite sa SÜDWEST Funganom® ili SÜDWEST Schimmelfresserom. Nanесите temeljni premaz SÜDWEST StreichPutz.

#### Površine s mrljama od nikotina, vode, hrde ili masti:

Površine treba oprati otopinom vode s dodatkom kućnog odmašćivača, ostaviti da se dobro osuše i iščetkatи. Nanесите izolacijski temeljni premaz bojom SÜDWEST Isolierfarbe L, ovisno o stanju, možda će biti potrebno nanjeti dvostruki izolacijski sloj i zatim izvesti međusloj sa SÜDWEST StreichPutz. Navedene strukture i dizajni premaza ne oslobađaju procesora njegove vlastite odgovornosti za provođenje testa i ocjenjivanje prikladnosti supstrata. Potrebno je pridržavati se tehničke dokumentacije za navedene temeljne i međuslojeve.

#### Priprema materijala:

Tonirane materijale, posebno intenzivnije nijanse boja, osim homogeniziranja nijanse All-Color vibrirajućom miješalicom, potrebno je i miješati miješalicom do pastozne žbuke.

#### B&B Montagen s.r.o.

Sebedražská cesta 680/10 • 971 01 Prievidza • Slovak Republic  
[www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk) • [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

#### Obrada:

Žbuku SÜDWEST Sil-InnenPutz razvucite gladilicom od nehrđajućeg čelika i povucite prema dolje do debljine zrna. Za strukturiranje koristite plastičnu gladilicu. SÜDWEST Sil-InnenPutz može se obrađivati strojem za finu žbuku.

#### Temperatura obrade:

Obraditi i ostaviti da se osuši na temperaturi zraka i temperature predmeta između +5 °C i +30 °C.

#### Sušenje:

Obradivo nakon min. 24 sata pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka.  
 Nosivost i potpuno sušenje nakon cca 3-4 dana.  
 U pravilu se sloj debljine 1 mm suši 1 dan.  
 Pri nižoj temperaturi i/ili višoj vlažnosti zraka sušenje se u skladu s tim usporava

#### Posebna upozorenja / posebne upute:

Za tonirane žbuke potrebno je odabrati temeljni premaz (SÜDWEST StreichPutz) u odgovarajućoj nijansi boje. Kod debljine zrna manje od 2 mm potrebna je podloga najmanje kvalitete Q2.

Moguće je nijansiranje komercijalno dostupnim koncentratima i bojama za nijansiranje. Dodatak koncentrata za toniranje ne smije biti veći od 1%. Dodavanjem pigmentnih koncentrata mogu se uvući male količine otapala i/ili plastifikatora.

#### VDL deklaracija (sadržane tvari):

Polimerna disperzija, anorganska veziva, mineralna punila, silikatna punila, voda, hidrofobne tvari, stabilizatori, zgušnjivači, disperzanti.

**GISCODE:** BSW 40

#### Direktiva 2004/42/EZ:

Ovaj proizvod ne potпадa pod VOC Direktivu.

#### Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade i sušenja boja i lakova.  
 Držati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.  
 Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.  
 Tijekom rada ne jesti, pitи, pušiti ili udisati.  
 Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja.  
 Čuvati izvan dohvata djece.  
 Ne dopustite da nerazrijeđeni proizvod ili velike količine dospiju u podzemne vode, vodotokove ili kanalizaciju.

Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

#### Skladištenje:

Čuvajte na suhom, hladnom i zaštićenom od smrzavanja.



# SÜDWEST SIL-Innenputz K

**Sakupljanje i odlaganje otpada:**

Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

**Tehnička podrška:**

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju:  
[info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Travanj / 2019 / PR



0672

**SÜDWEST LACKE + FARBEN GmbH & Co. KG**  
Iggelheimer Str. 13  
67459 Böhl-Iggelheim  
14

DOP-Nr:SW-12

EN 15824

**Sil-InnenPutz**  
**Žbuka s organskim vezivima**

Za zidove, stropove, stupove i pregrade u interijerima

Reakcija tvari u slučaju požara: A2-s1, d0

Primanje vode NPD

Propusnost vodene pare V1

Snaga prianjanja na beton NPD

Toplinska vodljivost NPD

Trajinost NPD

Opasne tvari NPD